

中央集塵-分離式吸塵系統

操作説明書



外觀尺寸






性能表

型號 (MODELS)	ACV-5045/6045	
空氣功率(Air watt)	380	
適用坪數(總和)	80	
管路長(m)	45	
水吸力(英吋)	105"	
空氣流量 (m³/hr)	204	
主過濾	高密度醫療級過濾紙	
次層過濾	聚丙烯纖維 Filter	
馬達規格 Ametek	1300W	
電流(安培)	5.7	
電壓(伏特)	220~230V 50/60 Hz	
活門數量	5	
集塵筒容量(加侖)	4.5	
過濾袋容量(公升)	7.5	
噪音値(dBA)	68	
重量 (Kg)	ACV-5045:7.5公斤 ACV-6045:9公斤	
主機體積(長×寬×高/mm)	373×335×676 (mm)	

零組件



重要安全指示

》使用您的中央吸塵系統時, 請先詳閱所有指示:





■除更換集塵紙袋之外禁止拆卸

聯絡經銷廠商。

機組部分,有任何性能問題請



吸塵工作前作業

》開啟動力機組電源:

- 1.確定電源連接線與低壓訊號線連接完成,插頭 確實插上220V的插座内。
- 2.將獨立開關箱的開關切至 "開" 的位置。
- 3.檢查機體上操作面板的電源指示燈(緑燈)是否亮起。
- 4. 專用開關為控制主機側面獨立吸口。單獨使用於主機周 邊環境的清潔,使用時開關切至 "開"的位置;清潔完 成後請務必將開關切至 "關"的位置。



》檢查集塵紙袋是否放入或更換集塵紙袋:

集塵紙袋更換,請按照以下的簡單步驟:

- 1.檢查操作面板上的異常燈號(**紅色**)是否亮起,若 為亮著表示未放置集塵袋或集塵袋已滿需更換,若 紅燈無亮起則可正常操作使用。
- 2.更換集塵袋時,把集塵桶兩邊扣件打開(往上扳), 取下集塵桶。
- 3. 把位於機組內部吸入口之紙袋連接頭拉下,將卡式 紙袋圓孔缺口對準連接頭上的箭頭位置旋轉向下 拉出來。(連接頭上箭頭位置即凸點位置所在)。
- 4. 將紙袋拿出後將封口紙板後拉,以蓋住紙袋吸入口防止灰塵外洩後丟掉。
- 5.將一新集塵紙袋依鬆脫之反向動作,將集塵袋裝 入彈性軟管內接頭,確認紙袋卡入接頭內卡榫後 將集塵桶往上後卡住扣件,將扣件往下扳便可。
- 6. 一切就緒後必須將操作面板上的"**復歸**"鈕按下, 則異常燈號(紅色)會熄滅,便可正常操作使用。
- 7.集塵紙袋為醫療級抗菌材質確保您使用安心健康。

》吸附伸縮軟管連接入壁上吸口插座:

- 1.將壁上吸口活瓣掀開約90度。
- 2.然後把伸縮軟管的導電鐵環側插入吸口内,機組必然開始作 吸塵工作。
- 3.吸塵工作完畢後將吸口活瓣往上掀開約90度後再拔出軟管。
- 注意:請勿在掀開活瓣前硬拉出伸縮軟管,並握住軟管前側接 頭作拔除動作。





吸塵作業

- 1.未插入吸塵軟管前即使將電源開啓,集塵機依然 不會開始運轉。(但是主機側面的獨立吸口除外, 它是由專用開關控制,請參閱本說明書第5頁 * 開啓動力機組電源"的第4項說明。)
- 2.選擇吸塵作業時最適當的吸□,連接於軟管的吸□接頭上。
- 3.吸塵作業若於較高的位置時,可利用可伸縮式連接管銜接以幫助吸塵作業。
- 4. 伸縮軟管可延伸至10米,方便於樓梯間與房間中 作吸塵工作。
- 5.將軟管的吸孔插座連接端(含導電鐵環)插入壁上吸孔插座内,確實與橡膠緊密接合,則機組開始運轉作吸塵工作。

注意:吸口必須與連接頭確實接合,不可鬆脫否則 會產生洩風現象影響吸塵效能。

- 6.吸塵工作若是於較狹窄的位置如窗戶溝槽、沙發 縫隙等可利用扁吸口協助做吸塵工作,圖畫邊框 或家具則可利用方毛刷來工作。
- 7. 地板或地毯吸塵工作時,請適當的切換風動刷的透氣開關。
- 8. 本機有自動偵測集塵情況系統迴路,若吸到布或 垃圾袋太久則會自動停機,以免吸入管路中造成 阳塞。

注意:停機排除異物後請按下"復歸"鈕。







故障排除與維護

》機組無法啟動:

■ 操作面板上電源指示燈沒有亮著

- 檢查室内總電源是否有開格。
- 2.檢查開關箱内無熔絲開關是否跳開。
- 3.檢查主機連接的獨立開關箱是否有將開關切至 "開"的位置。
- 4.主機插頭是否有確實插入電源插座中。
- 5. 插座是否為220V專用插座。
- 6.檢查低壓訊號線是否正確與端子台連接。

■ 操作面板上電源指示燈有亮著

- 1.有否聽見馬達被鎖住時產生的低沈雷磁音。
- 2.聽見喀喀的異樣聲響(則馬達吸入口有異物卡住) (以上情形請立即關掉電源請經銷商協助排解)
- 3.檢查獨立開關箱連接端子台上的低壓線是否未鎖 緊脫落。
- 若是以上檢查皆無異樣則聯絡經銷商協助排解。

10 配線盒 主雷源線

低壓訊號線端子台

低壓訊號線裝入端子台的方法:

(1) 將任一個橘色撥片往 上方推,再將訊號線 的一端插入圓孔中, 即可完成第一條訊號 線的裝置。

(2) 將另一個橘色撥片往 上方推,再將另一條 訊號線的一端插入另 一個圓孔中,即可完 成第二條訊號線的裝 圖。



另一個橘色撥片

低壓訊號線建議使用20AWG 約1.4mm線徑即可,不需要過粗。

》牆上的吸孔不能吸:

1. 用動力機組上的開闢來檢查。假如機組能運作,那就 是牆上吸孔面板或連接到機組的管線有問題。若要檢 查吸孔面板,要把牆上的吸孔面板拿開,並將兩條電

線分開。然後再把這兩條電線接起來,假如這時動力機組開始運作,就表示需要更換 吸孔面板。假如機組還是不運作,問題就出在低壓訊號線沒有確實裝入端子台。

- 2.假如操作面板上的專用開關無法啓動,就查看主機的插頭是否正確插入,然後再檢查 獨立電氣箱内的無熔絲開關是否在"開"的位置。
- 3. 假如以上方法都用了,機組仍然不動,問題可能就在馬達或其他電子零件。

》吸塵系統吸力不足(操作面板異常指示燈亮起):

- 先檢查機組内之集塵紙袋(或聚丙烯纖維渦濾紙filter),確定袋内灰塵沒有太滿,也 沒被灰塵塞住。再按下操作面板上的"重新啓動"鍵,讓<異常>的指示燈熄滅。
- 2.假如有的吸口吸力好,有的吸口吸力差,就表示吸塵管路内有某處塞住了,請找有牌 照之合格技師幫忙。

- 3.假如每個吸□的吸力都不強,就先檢查 "伸縮軟管"是否阻塞。方法如下: 按下操作面板上的"重新啓動"鍵,讓〈異常〉的指示燈熄滅,再將伸縮軟管插入主 機側面的獨立吸□,按下操作面板上的專用開關使它在"開"的位置,檢查此時的吸 力是否正常,就能判斷伸縮軟管是否阻塞。
- 4. 假如每個吸口的吸力都不強,而伸縮軟管也無阻塞現象,就表示牆面内部的吸塵管路 有阻塞或者破裂造成洩氣了,必須找經銷商或合格的技師解決。
- 5. 假如1. ~4. 項檢查後,吸力仍不強,就表示問題在馬達上,整個動力機組都需要檢查。請聯絡經銷商進行維修或更換。

》如何增加機體使用壽命:

- 1. 當你要把吸塵軟管拔出吸孔面板,要繼續讓吸口活瓣開著5秒鐘。
- 2.不可吸任何液體。假如你不小心吸到液體,就讓吸塵軟管插在吸孔面板上,並讓吸塵 器開動約5分鐘,使吸塵軟管及管路被吹乾。
- 3.不可自行修理動力機組之内部,只有合格專業人員才可修理。
- 4. 需要集塵紙袋或其他附件請聯絡經銷商做最迅速的處理。

保證書					
購買日期	年	月	В	製造番號	
經銷者章				如有下列情形之一者, 1.有線控制器、無線控 圖內。 2.未於本公司網站登入 未整經銷電單。 3.使用行訴對。 4.自行訴對。 5.經安裝後變或或十 6.因天災地變或不可抗 條服固期間外之維修, 2.保固期間外之維修, *使用及安裝說明書藝。 *使用及安裝說明書藝。 *使用及安裝說明書藝。	依本說明書要求定期推讀而專致之損壞。 換非原廠零件所發生的故障。 搬移或運送所發生破損。 拒之外力所轉致損壞。 產品仍以該原保固期間予以保固。 維修零件保固為期三個月。 必交付給使用者。 ,講委託贩賣店或水電行來安裝。 必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人

總 公 司:台中市豐原區水源路490號 台北營業所:台北市士林區前港街98號

電話: 04-25222186 電話: 02-28827905 2011/1

8